Calibrage de la 1ère couche

Quand procéder au calibrage de la 1ère couche ?

Il faut procéder au recalibrage de la 1ère couche :

1. après des opérations de maintenance sur la tête ou la buse ;
2. en cas de problème d'adhérence ou de lissage de pièce imprimée ;
3. en cas d'utilisation d'un nouveau filament

Menu de Calibration

Accéder à la commande

Menu LCD → Calibration → Calibration de la première couche.

Valeur courante

TODO ajouter la valeur actuelle (dernière valeur)) dans l'article

From:
https://wiki.lebiklab.fr/ - **Wiki Le BIK'LAB**

Permanent link:
https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:imprimantes3d:prusa_mini:calibrage_1ere_couche&rev=1691586836

Last update: **04/04/2024 15:35**