

# Changer, Charger/Décharger du filament sur l'Ultimaker 3 extended

Cette page présente les manipulations pour un changement de filament

mettre l'imprimante sous tension aller dans le menu:

From:

<https://wiki.lebiklab.fr/> - Wiki Le BIK'LAB

Permanent link:

[https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:imprimantes3d:ultimaker3\\_extended:charger\\_matetiau&rev=1701262473](https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:imprimantes3d:ultimaker3_extended:charger_matetiau&rev=1701262473)

Last update: **04/04/2024 15:35**

