Calibrage de la 1ère couche

Quand procéder au calibrage de la 1ère couche?

Il faut procéder au recalibrage de la 1ère couche :

- 1. après des opérations de maintenance sur la tête ou la buse ;
- 2. en cas de problème d'adhérence ou de lissage de pièce imprimée ;
- 3. en cas d'utilisation d'un nouveau filament

Menu de Calibration

Accéder à la commande

Menu LCD → Calibration → Calibration de la première couche.

From:

https://wiki.lebiklab.fr/ - Wiki Le BIK'LAB

Permanent link:

https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:imprimantes3d:prusa_mini:calibrage_1ere_couche&rev=169158452

Last update: 04/04/2024 15:35

