

Calibrage de la 1ère couche

Quand procéder au calibrage de la 1ère couche ?

Il faut procéder au recalibrage de la 1ère couche :

- après des opérations de maintenance sur la tête ou la buse ;
- en cas de problème d'adhérence ou de lissage de pièce imprimée ;
- en cas d'utilisation d'un nouveau filament

Menu de Calibration

Accéder à la commande

Menu LCD → Calibration → Calibration de la première couche.

Valeur courante

La hauteur du Z lors du dernier calibrage (11 août 2021) est de -0.877 mm

From:
<https://wiki.lebiklab.fr/> - Wiki Le BIK'LAB

Permanent link:
https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:imprimantes3d:prusa_mini:calibrage_1ere_couche&rev=1691770249

Last update: **04/04/2024 15:35**

