

# Nettoyer le chargeur de filament de la UM3E

Les roues crantées du chargeur de filament (feeder) peuvent s'encrasser avec des poussières de filament.

Procédure de nettoyage sur le site de MakerBot :

<https://support.makerbot.com/s/article/1667417951022>

From:

<https://wiki.lebiklab.fr/> - Wiki Le BIK'LAB

Permanent link:

[https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:imprimantes3d:ultimaker3\\_extended:nettoyer\\_chargeur\\_filament](https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:imprimantes3d:ultimaker3_extended:nettoyer_chargeur_filament)

Last update: **04/04/2024 15:35**

