

Configurer Lightburn pour la XtoolD1



fichier de paramétrage :

xtool_d1_lightburn.zip

source : <https://support.xtool.com/article/427>

From:
<https://wiki.lebiklab.fr/> - **Wiki Le BIK'LAB**

Permanent link:
<https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:laser:xtool:lightburn&rev=1733742859>

Last update: **09/12/2024 11:14**

