

Configurer Lightburn pour la XtoolD1



fichier de paramétrage :

xtool_d1_lightburn.zip

procédure pas à pas en image :

https://manuals.plus/fr/makeblock/xtool-d1-lightburn-manual#configure_xtool_d1_on_lightburn

source : <https://support.xtool.com/article/427>

From:

<https://wiki.lebiklab.fr/> - **Wiki Le BIK'LAB**

Permanent link:

<https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:laser:xtool:lightburn&rev=1733745132>

Last update: **09/12/2024 11:52**

