Configurer Lightburn pour la XtoolD1



fichier de paramétrage :

xtool_d1_lightburn.zip

source : https://support.xtool.com/article/427

From:
https://wiki.lebiklab.fr/ - **Wiki Le BIK'LAB**

Permanent link:
https://wiki.lebiklab.fr/doku.php?id=machines:laser:xtool:lightburn&rev=1733742859

Last update: **09/12/2024 11:14**